

## ΟΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ
	Αναμμένο	Ανεμιστήρας εξατμιστή σε λειτουργία
	Αναλαμπών	Ανεμιστήρας εξατμιστή εκτός λειτουργίας για την ολοκλήρωση του κύκλου απόψυξης
	Αναμμένο	Κομπρεσέρ ψυκτικού σε λειτουργία
	Αναμμένο	Λειτουργία απόψυξης
	Αναλαμπών	Τελικό στάδιο λειτουργίας απόψυξης
	Αναμμένο	Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας °C βαθμοί Κελσίου, °F βαθμοί Φαρεναϊτ
	Αναλαμπών	Διαδικασία προγραμματισμού

	Αναμμένο	Συναγερμός
		Δεν λειτουργούν στο συγκεκριμένο μοντέλο
		Δεν λειτουργούν στο συγκεκριμένο μοντέλο

## ΚΟΜΒΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
	Στιγμαίο πάτημα	Κουμπί ενεργοποίησης και διακοπής λειτουργίας. (ON/OFF)
	Στιγμαίο πάτημα,	Το σύμβολο °C είναι αναμμένο συνεχώς. Η επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο του ψυγείου αναγράφεται στην οθόνη.
	Πάτημα για 3 δευτερόλεπτα.	Το σύμβολο °C αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας είσοδο σε κατάσταση προγραμματισμού. Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας στον χώρο του ψυγείου με την χρήση των κατωτέρω κομβίων.
	Πάτημα κατάσταση προγραμματισμού.	Αύξηση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά 0,1 βαθμό
	Στιγμαίο πάτημα.	Η οθόνη εμφανίζει το κωδικό Hi και στην συνέχεια την μέγιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασία
	Πάτημα κατάσταση προγραμματισμού.	Μείωση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά 0,1 βαθμό
	Στιγμαίο πάτημα.	Η οθόνη εμφανίζει το κωδικό Lo και στην συνέχεια την ελάχιστη καταγεγραμμένη

		θερμοκρασία
	Πάτημα για 3 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια της εμφάνισης της μέγιστης/ελάχιστης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας.	Το σύμβολο rSt ανάβει, και διαγράφεται η μνήμη.
	Δεν λειτουργεί στο συγκεκριμένο μοντέλο	
	Πάτημα για 3 δευτερόλεπτα.	Χειροκίνητη έναρξη κύκλου απόψυξης.