



Per il montaggio del compressore TM13 non utilizzare i due distanziali n. 23 e montare il supporto n. 5 sul lato opposto dell'orecchia compressore vista nel disegno esploso

*To assemble the compressor TM13 don't use the 2 spacers n. 23 and assemble the support no. 5 on the opposite site of the compressor's ear as indicated in the drawing".*

Nota Compressore :  
**SD5H09 - SD7H15 - TM08 - TM13/15/16**  
 2 GOLE 12V ROTOLock ORIZZONTALE

Pos	Q.tà	Codice	Descrizione
1	1	FI2C.007-001	Puleggia Motore
2	1	FI2C.007-006	Piastra per Staffa Asolata Tendicinghia
3	1	FI2C.007-010	Puntone Tendicinghia per Comp. 5H09
4	1	FI2C.029-005	Piastrina di Giunzione
5	1	FI2C.029-006	Piastra di Supporto Tendicinghia Posteriore
6	1	FI2C.029-010	Supporto Anteriore Superiore Compressore
7	1	FI2C.029-020	Supporto Posteriore Superiore Compressore
8	1	FI2C.029-030	Puntone Posteriore Inferiore Compressore
9	2	DIS-178-H5	Distanziale De=17 Di=8.5 Altezza 5 mm
10	1	3A0750	Cinghia Trapezoidale 13 x 750 mm
11	3	VTE-825-1.25-5931 - 10.9	Vite M 8 x 25 passo 1.25 UNI 5931 - Calsse 10.9 - TCEI
12	2	VTE-835-1.25-5739	Vite M 8 x 35 passo 1.25 UNI 5739
13	1	VTE-885-1.25-5737	Vite M 8 x 85 Passo 1.25 UNI 5737
14	2	VTE-1020-1.5-5739	Vite M 10 x 20 Passo 1.5 UNI 5739
15	5	VTE-1025-1.5-5739	Vite M 10 x 25 Passo 1.5 UNI 5739
16	1	VTE-1035-1.5-5739	Vite M 10 x 35 passo 1.5 UNI 5739
17	2	VTE-1040-1.5-5739	Vite M 10 x 40 Passo 1.5 UNI 5739
18	1	VTE-1095-1.25-5738	Vite M 10 x 95 Passo 1.25 UNI 5738
19	1	VTE-10100-1.25-5738	Vite M10 x 100 passo 1.25 UNI 5738
20	3	DDO-10AF-7474	Dado Autofrenante M 10 UNI 7474
21	3	REL-8-WA	Rondella Elastica per Viti M8 Speciale WA
22	12	REL-10-WA	Rondella Elastica per Viti M10 Speciale WA
23	2	FI2C.029-008	Distanziale H
24	1	DIS-2210-H3	Distanziale De=22 Di=10.5 Altezza 3 mm

Data :	Anno :	Cilindrata :	CODICE	Rev.
07/08/2011	2011	1368 cc	FI2C.029-000	2
Compressore :	Marca :	Motore :		
Vedi Nota	FIAT	0		
Modello :	DOBLO' CARGO 1.4 benz/metano 16V Euro 5			